

## CAN BUS vodiče

**Zapojení a umístění CAN BUS vodičů viz návod ke konkrétnímu typu vozidla.**

## CANM8-HIGHBEAM Zapojení vodičů

CAN-M8 HIGHBEAM	Připojení vodičů a funkce výstupů
<b>RUDÁ</b>	> Připojte přes pojistku 5A na trvalé napájecí napětí 12V.
<b>ČERNÁ</b>	> Připojte na kostru vozidla.
<b>BÍLÁ</b>	> Připojte na vodič CAN H.
<b>MODRÁ</b>	> Připojte na vodič CAN L.
<b>FIALOVÁ</b>	> Výstup dálková světla: 12V (max 1A) jsou-li dálk. sv. aktivní.

## Ověření funkce

Připojte všechny vodiče, zkontrolujte správnost, připojte adaptér a zapnete zapalování.  
LED dioda indikuje následující stavy:

- **RUDÁ (bliká)** ADAPTÉR JE NAPÁJEN, NEJSOU PŘÍTOMNA CAN BUS DATA.
- **RUDÁ (svítí)** DATA Z CAN BUS SB. BYLA PŘIJATA, VOZIDLO NEBYLO ROZPOZNÁNO
- **ZELENÁ (svítí)** CAN BUS DATA BYLA PŘIJATA A VOZIDLO BYLO ROZPOZNÁNO.
- **ZELENÁ (bliká)** SIGNAL RYCHLOSTI BYL ROZPOZNÁN.
- **NESVÍTÍ** CHYBÍ NAPÁJECÍ NAPĚTÍ NEBO JE ADAPTÉR V REŽIMU SPÁNKU

### POZNÁMKY:

- LED se rozsvítí krátce a pak 3x blikne po prvním připojení napájecího napětí. Odpojte a znovu připojte jednotku pro kontrolu přítomnosti napájecího napětí.
- Rozpoznání typu vozu může trvat nějakou dobu. Jakmile je vozidlo jednou rozpoznáno, adaptér funguje okamžitě po zapnutí.
- Poslední rozpoznané vozidlo je uloženo do paměti jednotky a zůstává tam uloženo i po odpojení napájecího napětí.
- Pokud je adaptér vymontován z vozu a namontován do jiného typu vozu, adaptér tuto situaci rozpozná a nastaví se automaticky na CAN BUS protokol nového vozu. Proces rozpoznání nového vozu chvíli potrvá. Během této doby bude LED svítit červeně.

### NÁVOD K INSTALACI

Návod k instalaci pro konkrétní typ automobilu je možné získat následujícím postupem:

- Nainstalujte do vašeho telefonu aplikaci CANM8 CANNECT (dostupné na Apple Store i Google Play)
  - Instalační návod je možné zobrazit zde: Support -> Instalation instruction -> Enter Code -> Scanner -> naskenujte QR kód z krabičky modulu -> Vyberte značku a typ vašeho automobilu -> návod bude se zobrazen
- Upozornění: návod je možné vyhledat pouze 3x pro každý modul!