

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### Hyundai i10 2013 5d entry guard set



Art.nr. : HYU1I1EG  
Material : stainless steel  
Parts list :

Part	Qty
Entry guards front + rear	2 + 2

Required tools:  
- degreaser  
- tape

#### ATTENTION:

- To obtain an optimal fixation of the double sided adhesive tape the temperature at mounting should not be lower than 15°C!

#### Mounting

1. Clean the mounting surfaces on the car with degreaser.
2. Test the fit of the entry guards on the car and mark their correct position with tape.
3. Remove the protection foil of the double-sided adhesive tape on the entry guard.
4. Mount the entry guards in the car and press well.



#### ATTENTION:

- In case of poor degreasing the double-sided tape will not adhere sufficiently.
- Clean the stainless steel regularly with a non-aggressive and non-abrasive product.
- These problems are excluded from the warranty.

## MONTAGEANLEITUNG

### Hyundai i10 2013 5T Einstiegsleisten Set



Art.Nr. : HYU1I1EG  
Materiaal : Edeldahl  
Teillelste :

Teil	Menge
Einstiegsleisten vorne + hinten	2 + 2

Benötigtel Werkzeug:

- Entfetter
- Klebeband

#### ACHTUNG:

- Um eine optimale Verklebung vom doppelseitigen Klebeband zu gewährleisten muß die Temperatur bei der Montage mindestens 15°C sein!

#### Montage

1. Die Montageflächen auf dem Auto mit Entfetter reinigen.
2. Passform der Leisten auf dem Auto überprüfen und deren richtige Position mit Klebeband markieren.
3. Die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband auf der Einstiegsleiste entfernen.
4. Die Einstiegsleisten im Auto montieren und gut andrücken.

#### ACHTUNG:



- Bei schlechter Entfettung wird das doppelseitige Klebeband nicht richtig haften.
- Das Edeldahl regelmäßig reinigen mit einem nicht-aggressiven und nicht-schleifenden Produkt.
- Diese Probleme sind von der Garantie ausgeschlossen.

**MONTAGEHANDLEIDING**  
**Hyundai i10 2013 5d instaplijst set**

Art.nr. : HYU1I1EG  
Materiaal : RVS  
Onderdelenlijst :

Onderdeel	Aantal
Instaplijsten voor + achter	2 + 2

Benodigd gereedschap:  
- ontvetter  
- tape

**LET OP:**

- Om een optimale hechting van de dubbelzijdige tape te waarborgen moet de temperatuur bij de montage minstens 15°C zijn!

**Montage**

1. Reinig de montagevlakken op de auto met ontvetter.
2. Test de pasvorm van de lijsten op de auto en markeer de juiste positie met tape.
3. Verwijder de beschermfolie van de dubbelzijdige tape op de instaplijst.
4. Monteer de instaplijsten in de auto en druk deze goed aan.

**LET OP:**

- Bij gebrekkige reiniging zal de dubbelzijdige tape niet goed hechten.
- Reinig het RVS regelmatig met een niet-agressief en niet-schurend product.
- Deze problemen zijn uitgesloten van garantie.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### Hyundai i10 2013 5p seuils de portes



Référence : HYU1I1EG  
Matériau : acier inoxydable  
Liste des pièces:

Pièce	Qté
Seuils de portes avant + arrière	2 + 2

Outils nécessaires:  
- dégraissant  
- ruban adhésif

#### ATTENTION :

- Pour obtenir un collage optimal, la température ne doit pas être inférieure à 15°C!

#### Montage

1. Nettoyez les surfaces de montage sur la voiture avec du dégraissant.
2. Vérifier l'ajustement des seuils de portes sur la voiture et marquez leur position correcte avec du ruban adhésif.
3. Enlevez le feuille de protection du ruban adhésif à côté double sur le seuil de porte.
4. Montez les seuils de portes dans la voiture et appuyez fort.

#### ATTENTION :



- En cas de mauvais nettoyage/dégraissage, l'adhésif n'adhérera pas correctement.
- L'acier inoxydable doit être entretenu régulièrement avec un produit non-agressif et non-abrasif.
- Ces problèmes sont exclus de la garantie.