

Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 71 598

SUZUKI Swift II. [MZ] (2/2005-10/2010)

Kompatibilní s 2DIN jednotkou

OBSAH BALENÍ



1. 2DIN kovový rámeček
2. Plastový adaptér
3. Instalační příslušenství
4. Vymezovací rámeček

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

POSTUP INSTALACE

1



Automobil s originálním autorádiem

2



Vyjměte kryt přístrojové desky pod volantem, přitážením dolů směrem k sedadlu (viz. šipky)

3



Otevřete odkládací schránku a vyjměte ji přitážením směrem k sedadlu.

4



Odstraňte pojistnou matici z hlavní jednotky (strana spolujezdce pod palubní deskou).

5



Odstraňte pojistnou matici z hlavní jednotky (strana řidiče pod palubní deskou). Umístěte šroubovák za rám, jak je znázorněno na obrázku.

6



Vyjměte originální autorádio

7



Na instalovanou 2DIN jednotku namontujte boční držáky.



Posunutím měděných pásků, nastavte umístění těla instalovaného přístroje tak, aby přední panel byl vysunut v ideální poloze. (viz. obrázek)

8



Umístěte 2DIN adaptér do přístrojové desky a umístěte do něj kovový rámeček s instalovanou jednotkou.

9



Připojte všechny konektory a anténní kabely. Zasuňte instalovanou jednotku až uslyšíte svaknutí zámku kovového rámečku. Sestavte rozebrané komponenty přístrojové desky v opačném pořadí.