



Obj.číslo: 2 40 030 SFO002

Adaptér pro ovládání na volantu a připojení autorádia s ISO konektorem



#### Vhodné pro automobily:

FORD Fiesta [JH] (2005-2008)	FORD S-max [WA6] (2006-2017)
FORD Focus [DA3] (2004-2011)	FORD Transit [FD] (2006-2013)
FORD Fusion [JU] (2005-2012)	FORD Transit Connect (2002-2013)
FORD Galaxy [WA6] (2006-2014)	FORD C-Max [DM] (2003-2010)
FORD Mondeo [BA7] (2004-2014)	

Automobily s originálním autorádiem Visteon 5000C / 6000CD / 6006CD (Visteon)  
a navigace Blaupunkt Travelpilot FX s FAKRA konektorem

#### Hlavní vlastnosti:

- Zachovává ovládací prvky na volantu
- Poskytuje rychlostní impuls, parkovací brzdu, výstup zpátečky

[www.connects2.com](http://www.connects2.com)

Designed and  
Engineered  
in the UK. 

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez upozornění změnit v důsledku změn  
a/nebo vylepšení produktu/ů.

## O TOMTO PRODUKTU

---

240030 SFO002

Analogové ovládací rozhraní na volantu pro vozidla Ford s 12V napájením po zapnutí zapalování v kabelovém svazku a originálním autorádiem Visteon 5000C, 6000CD, 6006CD nebo navigací Blaupunkt Travelpilot s konektorem FAKRA (Quadlock).

## BAREVNÉ ZNAČENÍ A FUNKCE VODIČŮ

---

Fialový	pravý zadní reproduktor +	Žlutý	trvalé napájení +12V
Fialovo/černý	pravý zadní reproduktor -	Černý	kostra
Zelený	levý zadní reproduktor +	Červený	napájení +12V
Zeleno-černý	levý zadní reproduktor -		po zapnutí zapalování
Šedý	pravý přední reproduktor +		
Šedo-černý	pravý přední reproduktor -		
Bílý	levý přední reproduktor +		
Bílo/černý	levý přední reproduktor -		

## PŘED INSTALACÍ

---

Před instalací si přečtěte návod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Místo instalace musí být bez vlhkosti a mimo zdroje tepla. Ujistěte se, že máte správné nástroje které používáte během instalace, aby nedošlo k poškození vozidla nebo produktu.

Výrobce Connects2 ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za instalaci tohoto produktu.

## TECHNICKÁ PODPORA

---

Společnost Connects2 Ltd. chce poskytnout rychlé a vhodné řešení jakýchkoli problémů, se kterými se během instalace tohoto produktu můžete setkat.

Chcete-li se spojit s naším specializovaným týmem technické podpory, vyplňte prosím tiket na [support.connects2.com](http://support.connects2.com) a poskytněte co nejvíce informací.

## NÁVOD K INSTALACI

1. Vyměňte a odpojte původní autorádio nebo navigaci.
2. Připojte 12pinový molex konektor propojovacího kabelu hlavní jednotky (součást dodávky samostatně) do modulu.



3. Připojte opačný konec propojovacího kabelu do příslušného konektoru na zadní straně instalovaného autorádia nebo navigace.  
Poznámka: Může se jednat o 3,5mm jack konektor nebo kabelový vstup v závislosti na typu nebo značce instalovaného přístroje.

Informace m se připojit naleznete v návodu k instalaci jednotky.

**Důležité:** Tento krok je nutné dokončit před připojením napájení k modulu.



4. Připojte 14-pinový molex konektor do jednotky



5. Připojte kabel ISO napájení/reproduktorů k zásuvce ISO svazku napájení/reproduktorů instalovaného autorádia nebo navigace.

Pro jednotky bez ISO konektoru, viz „Barevné kódy vodičů“ na str. 2.



## NÁVOD K INSTALACI

---

6. Připojte originální konektory v automobilu. Konektor samice na kabelovém svazku ke konektoru samec ve voyidlu.

Zkontrolujte správnou funkci instalované jednotky.

## FUNKCE OVLÁDÁNÍ VOLANTU

---

Tlačítko na volantu	Funkce
Hlasitost +	Hlasitost +
Hlasitost-	Hlasitost -
Šipka doprava	Stopa +
Šipka vlevo	Stopa -

Příklad konfigurace ovládání na volantu

(Skutečná konfigurace se může lišit v závislosti na modelu vozidla)

