



Obj.číslo: 2 40 030 STY015

Adaptér pro ovládání na volantu a připojení autorádia s ISO konektorem



Vhodné pro automobily:

TOYOTA Avensis [T27] (2/2009->)
TOYOTA Auris I. [E15] (2011-2012)
TOYOTA Corolla (2011->)
TOYOTA RAV4 (2011->)

TOYOTA Yaris (2011->)
TOYOTA Verso (2011->)
TOYOTA Hilux (2011->)
TOYOTA Yaris (2011->)

automobily s OEM autorádiem, AUX / USB vstupem, OEM parkovací kamerou a tlačítky na volantu

Hlavní vlastnosti:

- Zachovává ovládací prvky na volantu
- Zachovává tovární tlačítka telefonu
- Zachovává tovární AUX a USB vstup
- Zachovává tovární couvací kameru (pokud je ve výbavě)
 - Poskytuje zpětný chod

www.connects2.com

Designed and
Engineered
in the UK. 

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez upozornění změnit v důsledku změn a/nebo vylepšení produktu/ů.

O TOMTO PRODUKTU

240030 STY015

Analogový ovládací rozhraní na volantu pro vozidla Toyota 28-pinovým konektorem.

BAREVNÉ ZNAČENÍ A FUNKCE VODIČŮ

Fialový	pravý zadní reproduktor +	Žlutý	trvalé napájení +12V
Fialovo/černý	pravý zadní reproduktor -	Černý	kostra
Zelený	levý zadní reproduktor +	Červený	napájení +12V
Zeleno-černý	levý zadní reproduktor -		po zapnutí zapalování
Šedý	pravý přední reproduktor +	Fialovo-bílý	zpátečka
Šedo-černý	pravý přední reproduktor -		
Bílý	levý přední reproduktor +		
Bílo/černý	levý přední reproduktor -		

PŘED INSTALACÍ

Před instalací si přečtěte návod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Místo instalace musí být bez vlhkosti a mimo zdroje tepla. Ujistěte se, že máte správné nástroje které používáte během instalace, aby nedošlo k poškození vozidla nebo produktu.

Výrobce Connects2 ani prodejce nenese žádnou odpovědnost za instalaci tohoto produktu.

TECHNICKÁ PODPORA

Společnost Connects2 Ltd. chce poskytnout rychlé a vhodné řešení jakýchkoli problémů, se kterými se během instalace tohoto produktu můžete setkat.

Chcete-li se spojit s naším specializovaným týmem technické podpory, vyplňte prosím tiket na support.connects2.com a poskytněte co nejvíce informací.

NÁVOD K INSTALACI

1. Vyměňte a odpojte původní autorádio nebo navigaci.
2. Připojte 12pinový molex konektor propojovacího kabelu hlavní jednotky (součást dodávky samostatně) do modulu.



3. Připojte opačný konec propojovacího kabelu do příslušného konektoru na zadní straně instalovaného autorádia nebo navigace.
Poznámka: Může se jednat o 3,5mm jack konektor nebo kabelový vstup v závislosti na typu nebo značce instalovaného přístroje.

Informace m se připojit naleznete v návodu k instalaci jednotky.

Důležité: Tento krok je nutné dokončit před připojením napájení k modulu.



4. Připojte 14-pinový molex konektor do jednotky



5. Připojte kabel ISO napájení/reproduktorů k zásuvce ISO svazku napájení/reproduktorů instalovaného autorádia nebo navigace.

Pro jednotky bez ISO konektoru, viz „Barevné kódy vodičů“ na str. 2.



NÁVOD K INSTALACI

6. Připojte originální konektory v automobilu. Konektor samice na kabelovém svazku ke konektoru samec ve voyidlu.

Zkontrolujte správnou funkci instalované jednotky.

FUNKCE OVLÁDÁNÍ VOLANTU

Tlačítko na volantu	Funkce
Volume +	Hlasitost +
Volume -	Hlasitost -
Šipka nahoru	Stopa +
Šipka dolů	Stopa -
Mode	Přepnutí zdroje signálu
Pick Up	Příjem hovoru
Hang Up	Ukončení hovoru



*Zobrazená tlačítka jsou pouze příkladem
(provedení se může lišit dle typu a výbavy automobilu)*