



Obj.číslo: 2 22 683

Video adaptér pro zadní parkovací kameru
VW / Škoda / Seat MIB



NÁVOD K INSTALACI

www.connects2.com

Designed and
Engineered
in the UK. 

O TOMTO PRODUKTU

CAM-VW3-AD (2 22 683)

Adaptér pro připojení neoriginální zadní parkovací kamery pro automobily VAG (VW, Seat, Škoda) s OEM jednotkou MIB

Obsah balení

Řídicí jednotka
Kabelový svazek
Návod k instalaci



1. Řídicí jednotka
2. FAKRA konektor (do automobilu)
3. FAKRA konektor (strana autorádia)
4. CINCH konektor (samice) - připojení parkovací kamery
- 5a. +12V pro napájení kamery (rudý vodič)
- 5b. Kostra (černý vodič)
6. Zpátečka (fialovo-bílý vodič)

PŘED INSTALACÍ

Před instalací si přečtěte návod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Místo instalace musí být bez vlhkosti a mimo zdroje tepla. Ujistěte se, že máte správné nástroje které používáte během instalace, aby nedošlo k poškození vozidla nebo produktu.

U vozidel, která nejsou z výroby vybaveny parkovací kamerou může být nutné změnit nastavení systému automobilu, aby byl umožněno připojení neoriginální kamery, která má být použit s továrním displejem pomocí VCDS, VagCom nebo jiné vhodné diagnostiky.

Connects2 nemůže nabídnout žádné pokyny k provádění změn těchto nastavení.

Výrobce Connects2 ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za instalaci tohoto produktu.

URČENÉ PRO AUTOMOBILY

SEAT Ibiza V. [6P] (2015->) / Leon [5F] (2014->) / Toledo [KG] (2015->)

automobily s OEM autorádiem Seat Media System Plus MIB s displejem 6,5"

ŠKODA Fabia III. [NJ] (2014->) / Octavia III. [5E] (2013->) / Rapid (2016->) /

Superb III. (3/2015->)

automobily s OEM komponentním autorádiem a displejem 5,8" / 6,5"

Bolero MIB STD, Amundsen MIB STD, Columbus MIB HIGH, Amundsen MIB STD2, Bolero MIB STD2

VW Polo [6C] (2014->) / Caddy IV. (2015->) / Golf VII. [5G] (9/2012->)

Golf Sportvan [AM] (2014->) / Passat [B8] (2014->) / Sharan II. [7N_] (2016->)

Touran II. [5T] (2015->) / T6 (2015-2019) / T6.1 (2019->)

automobily s OEM komponentním autorádiem a displejem 5,8" / 6,5" / 8"

Composition Media (MIB), Discovery Pro (MIB), Composition Media,

Discover Media (MIB STD2), MIB STD2 PQ +NAV

POPIS

Plug and Play snadná instalace, pouze pro kamery NTSC, automatické přepínání při zařazení zpátečky. Nutné povolit funkci parkovací kamery - hlavní jednotka musí být kódovaná.

Není kompatibilní s následujícími čísly dílů

3Q0035820A, 3Q0035820, 3Q0035819A, 3Q0035819, 3Q0035812,

5G0035820A, 5G0035820, 5G0035819A, 5G0035819, 5G0035812

„POUZE pro profesionální instalaci vyžaduje speciální vybavení a znalosti naprogramovat nastavení vozidla pro aktivaci provozu kamery“!

[Poznámka: Funkce fotoaparátu musí být aktivována prostřednictvím VCDS]

POSTUP INSTALACE

1. Demontujte originální hlavní jednotku
2. Proveďte připojení FAKRA konektoru k vozidlu a rádiu, jak je znázorněno na Obr.1
3. Připojte žlutý CINCH konektor ke vstupu zpětné kamery
4. Připojte kabely příslušenství, +12V, kostra a informaci o zařazení zpátečky
5. Otestujte správnou funkci a instalujte zpět originální hlavní jednotku.

TECHNICKÁ PODPORA

Společnost Connects2 Ltd. chce poskytnout rychlé a vhodné řešení jakýchkoli problémů, se kterými se během instalace tohoto produktu můžete setkat.

Chcete-li se spojit s naším specializovaným týmem technické podpory, vyplňte prosím tiket na support.connects2.com a poskytněte co nejvíce informací.

