

POZNÁMKY

NÁVOD K INSTALACI INSTALAČNÍ SADA PRO MONTÁŽ 2DIN AUTORÁDIA NEBO NAVIGACE

Objednací číslo: 3 72 516

Určené pro automobily:

RENAULT Trafic II. [EL][FL][JL] (Facelift 2011-2014)

NISSAN Primastar [X83] (2011-2014)

OPEL Vivaro [X83] (2010-2014)

Pro instalaci 2DIN autorádia nebo navigace

OBSAH BALENÍ



1. Plastový adaptér
2. Boční kovové přichytky
3. Záslepka otvoru displeje

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce/prodejce neručí za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

NÁVOD K INSTALACI



1. Demontujte rámeček okolo OEM autorádia (viz šipky)



2. Vyměňte modul displeje



3. Demontujte OEM autorádio



4. Odstraňte plastovou přepážku, abyste jste uvolnili prostor pro 2DIN jednotku



5. Připevněte boční kovové držáky spolu s instalovanou 2DIN jednotkou k plastovému adaptéru



6. Namontujte OEM displej nebo záslepku a 2DIN hlavní jednotka do přístrojové desky



7. Připojte všechny konektory a zasuňte rámeček s instalovanou jednotkou do palubní desky.

Vše nainstalujte obráceným postupem k dokončení instalace