

# NÁVOD K INSTALACI

Obj.číslo: 3 72 484-2

BMW 3 [E90] (1/2005-12/2011) - sedan

BMW 3 [E91] (9/2005-6/2012) - combi (touring)

BMW 3 [E92] (9/2006-7/2013) - coupe

BMW 3 [E93] (3/2007-9/2013) - kabriolet

prouze pro automobily bez OEM navigačního systému s automatickou klimatizací



1. Demontujte panel ovládání klimatizace pomocí vhodného nástroje. Odpojte všechny kabely.



2. Vyšroubujte dva šrouby, kterými je uchyceno originální autorádio. Odpojte všechny konektory a demontujte OEM autorádio.



3. Odšroubujte a demontujte plastový držák OEM autorádia.



4. Demontujte ovládací panel klimatizace z OEM držáku a instalujte jej do nového plastového adaptéru.



5. Upevněte boční kovové držáky k instalované jednotce. Nastavte hloubku zasunutí jednotky podle výšky čelního panelu.



6. Připojte všechny konektory do instalované jednotky. Instalujte jednotku do přístrojové desky a přišroubujte ji na místa označená na obrázku.



7. Instalujte přední plastový adaptér spolu s ovládacím panelem klimatizace.