



Obj.číslo: 2 40 030 SCH005

Adaptér pro ovládání na volantu a připojení autorádia s ISO konektorem



Vhodné pro automobily:

CHRYSLER Town&Country (2008-2017)
DODGE Grand Caravan (2008->)

Hlavní funkce:

- Zachovává ovládací prvky na volantu
- Zachovává ovládací tlačítka pro Hands Free
- Poskytuje rychlostní impulsy, parkovací brzdu, zařazení zpátečky, osvětlení
- Zachovává funkci OEM kamery

www.connects2.com

Designed and
Engineered
in the UK. 

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez upozornění změnit v důsledku změn a/nebo vylepšení produktu/ů.

O TOMTO PRODUKTU

240030 SCH005

Can-Bus ovládací rozhraní na volantu pro vozidla Chrysler a Dodge. Zachovává funkce ovládání na volantu, tlačítka telefonu OEM a zadní kameru OEM (pokud je vozidlo vybaveno)

BAREVNÉ ZNAČENÍ A FUNKCE VODIČŮ

| | | | |
|---------------|----------------------------|--------------|-----------------------|
| Fialový | pravý zadní reproduktor + | Žlutý | trvalé napájení +12V |
| Fialovo/černý | pravý zadní reproduktor - | Černý | kostra |
| Zelený | levý zadní reproduktor + | Červený | napájení +12V |
| Zeleno-černý | levý zadní reproduktor - | | po zapnutí zapalování |
| Šedý | pravý přední reproduktor + | Růžový | rychlostní impulzy |
| Šedo-černý | pravý přední reproduktor - | Zelený | ruční brzda |
| Bílý | levý přední reproduktor + | Fialovo-bílý | Zpátečka |
| Bílo/černý | levý přední reproduktor - | | |

PŘED INSTALACÍ

Před instalací si přečtěte návod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Místo instalace musí být bez vlhkosti a mimo zdroje tepla. Ujistěte se, že máte správné nástroje které používáte během instalace, aby nedošlo k poškození vozidla nebo produktu.

Výrobce Connects2 ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za instalaci tohoto produktu.

TECHNICKÁ PODPORA

Společnost Connects2 Ltd. chce poskytnout rychlé a vhodné řešení jakýchkoli problémů, se kterými se během instalace tohoto produktu můžete setkat.

Chcete-li se spojit s naším specializovaným týmem technické podpory, vyplňte prosím tiket na support.connects2.com a poskytněte co nejvíce informací.

NÁVOD K INSTALACI

1. Vyměňte a odpojte původní autorádio nebo navigaci.
2. Připojte 12pinový molex konektor propojovacího kabelu hlavní jednotky (součást dodávky samostatně) do modulu.



3. Připojte opačný konec propojovacího kabelu do příslušného konektoru na zadní straně instalovaného autorádia nebo navigace.
Poznámka: Může se jednat o 3,5mm jack konektor nebo kabelový vstup v závislosti na typu nebo značce instalovaného přístroje.

Informace m se připojit naleznete v návodu k instalaci jednotky.

Důležité: Tento krok je nutné dokončit před připojením napájení k modulu.



4. Připojte 14-pinový molex konektor do jednotky



5. Připojte kabel ISO napájení/reproduktorů k zásuvce ISO svazku napájení/reproduktorů instalovaného autorádia nebo navigace.

Pro jednotky bez ISO konektoru, viz „Barevné kódy vodičů“ na str. 2.



NÁVOD K INSTALACI

6. Připojte žlutý konektor RCA (CINCH) do vstupu pro parkovací kameru.

7. Připojte originální konektory v automobilu. Konektor samice na kabelovém svazku ke konektoru samec ve vozidlu.

Zkontrolujte správnou funkci instalované jednotky.

FUNKCE OVLÁDÁNÍ VOLANTU



1. Ladění / Stopa +
2. Mute
3. Ladění / Stopa -
4. Hlasitost +
5. Přepínání zdroje
6. Hlasitost -
7. Hlasové ovládání
8. Přijem hovoru (krátký stisk)
Ukončení hovoru (dlouhý stisk)