

## POSTUP INSTALACE



6. Namontujte držáky k instalované jednotce  
Připojte všechny vodiče  
Namontujte jednotku do palubní desky.



7. Umístěte na něj OEM panel přístrojové desky pro dokončení instalace

## Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 72 419 - pro 1DIN autorádia

3 72 419 D - pro 2DIN autorádia nebo navigace

Určené pro automobily:

**MITSUBISHI L200 [KA] (2004-2016)**

automobily s otvorem pro OEM navigaci nebo s odkládacím kastlíkem.

## OBSAH BALENÍ



Obsah balení:

1. Plastový 2DIN adaptér
2. Boční kovové příchytky
3. Odkládací přihrádka (pouze 3 72 419)

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.  
Výrobce/prodejce neručí za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

## POSTUP INSTALACE



Pozor.  
Automobily Mitsubishi vybavené  
OEM displejem vyžaduje jiný  
originální panel

Originální Mitsubishi díl: 81346



3. Pro demontáž odstraňte 4 šrouby  
OEM krycího rámečku  
od OEM panelu



1. Mitsubishi L200 s přihrádkou  
Odjistěte a vyjměte  
OEM panel vytažením  
směrem k Vám



4. Namontujte čelní desku na  
OEM panel za pomoci  
originálních šroubů



2. Pohled zepředu bez OEM panelu



5. Ořízněte plastové okraje vlevo  
a vpravo pro uvolnění místa  
pro instalovanou jednotku.

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.  
Výrobce/prodejce neručí za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*