



Obj.číslo: 2 40 030 SHY002

Adaptér pro ovládání na volantu a připojení autorádia s ISO konektorem



#### Vhodné pro automobily:

HYUNDAI Santa Fe [CM] (3/2006-2010)	KIA Carens II. (2006-6/2010)
HYUNDAI Sonata (2008-2010)	KIA Sportage [JE] (2007-2010)
HYUNDAI Grandeur (2006-2011)	
HYUNDAI ix55 (2009-2010)	

#### Hlavní vlastnosti:

- Zachovává funkce ovládání autorádia na volantu
- Zachovává funkce ovládání Hands Free na volantu (pokud je jimi vozidlo vybaveno)

[www.connects2.com](http://www.connects2.com)

Designed and  
Engineered  
in the UK. 

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez upozornění změnit v důsledku změn a/nebo vylepšení produktu/ů.

## O TOMTO PRODUKTU

---

### 240030 SHY002

Analogové ovládací rozhraní na volantu pro vozidla HYUNDAI, KIA s OEM autorádiem Hyundai Mobis bez aktivního audio systému m autorádiem VDO Update List

## BAREVNÉ ZNAČENÍ A FUNKCE VODIČŮ

---

Fialový	pravý zadní reproduktor +	Žlutý	trvalé napájení +12V
Fialovo/černý	pravý zadní reproduktor -	Černý	kostra
Zelený	levý zadní reproduktor +	Červený	napájení +12V
Zeleno-černý	levý zadní reproduktor -		po zapnutí zapalování
Šedý	pravý přední reproduktor +		
Šedo-černý	pravý přední reproduktor -		
Bílý	levý přední reproduktor +		
Bílo/černý	levý přední reproduktor -		

## PŘED INSTALACÍ

---

Před instalací si přečtěte návod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Místo instalace musí být bez vlhkosti a mimo zdroje tepla. Ujistěte se, že máte správné nástroje které používáte během instalace, aby nedošlo k poškození vozidla nebo produktu.

Výrobce Connects2 ani prodejce nenese žádnou odpovědnost za instalaci tohoto produktu.

## TECHNICKÁ PODPORA

---

Společnost Connects2 Ltd. chce poskytnout rychlé a vhodné řešení jakýchkoli problémů, se kterými se během tinstalace tohoto produktu můžete setkat.

Chcete-li se spojit s naším specializovaným týmem technické podpory, vyplňte prosím tiket na [support.connects2.com](http://support.connects2.com) a poskytněte co nejvíce informací.

## NÁVOD K INSTALACI

1. Vyměňte a odpojte původní autorádio nebo navigaci.
2. Připojte 12pinový molex konektor propojovacího kabelu hlavní jednotky (součást dodávky samostatně) do modulu.



3. Připojte opačný konec propojovacího kabelu do příslušného konektoru na zadní straně instalovaného autorádia nebo navigace.  
Poznámka: Může se jednat o 3,5mm jack konektor nebo kabelový vstup v závislosti na typu nebo značce instalovaného přístroje.

Informace m se připojit naleznete v návodu k instalaci jednotky.

**Důležité: Tento krok je nutné dokončit před připojením napájení k modulu.**



4. Připojte 14-pinový molex konektor do jednotky



5. Připojte kabel ISO napájení/reproduktorů k zásuvce ISO svazku napájení/reproduktorů instalovaného autorádia nebo navigace.

Pro jednotky bez ISO konektoru, viz „Barevné kódy vodičů“ na str. 2.



## NÁVOD K INSTALACI

---

6. Připojte originální konektory v automobilu. Konektor samice na kabelovém svazku ke konektoru samec ve vozidlu.

Zkontrolujte správnou funkci instalované jednotky.

## FUNKCE OVLÁDÁNÍ VOLANTU

---

Tlačítko:	Funkce:
1. Source	Zdroj signálu
2. Volume +	Hlasitost +
3. Volume -	Hlasitost -
4. Seek / Track +	Stopa / stanice následující
5. Seek / Track -	Stopa / stanice předchozí
6. Pick Up	Přijem hovoru
7. Hang Up	Ukončení hovoru

Příklad rozmístění ovládacích tlačítek na volantu (může se lišit dle typu automobilu a volantu)

