

POSTUP INSTALACE



9. Připevněte montážní držáky na 2DIN instalovanou jednotku.

Připojte všechny konektory a zasuňte 2 DIN jednotku do kovového rámečku.



10. Instalujte horní panel se spínačem výstražných světel na 2 DIN plastový adaptér.



11. Umístěte plastový adaptér.



12. Vše nainstalujte zpět obráceným postupem pro dokončení instalace

Instalační sada s kovovým rámečkem pro montáž 2DIN autorádia nebo navigace

obj.číslo: 3 71 590-2 - stříbrná barva
3 71 590-3 - černá barva

Určené pro automobily:

PEUGEOT 308 Facelift (9/2007-9/2013)

PEUGEOT 308 SW Facelift (3/2009-5/2014)

PEUGEOT 308 CC (3/2009->)

PEUGEOT RCZ (4/2010->)

Kompatibilní s 2DIN jednotkou

OBSAH BALENÍ



1. Plastový adaptér
2. Kovový rámeček

Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik. Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.

POSTUP INSTALACE



1. Demontujte přihrádku pod panelem pro ovládání klimatizace



2. Odstraňte pryžovou vložku



3. Odšroubujte 2 šrouby



4. Demontujte krycí panel.



5. Vyměňte originální autorádio



6. Odřízněte střední lištu pro uvolnění prostoru pro 2DIN jednotku



7. Odstraňte horní panel
Demontujte tlačítka



8. Instalujte kovový rámeček do přístrojové desky.