

NÁVOD K INSTALACI

Adaptér pro připojení neoriginálního autorádia nebo navigace do automobilů AUDI s plně aktivním audio systémem Bose

Obj.číslo: 2 52 151

Určené pro automobily:

AUDI A2 [8Z] (2000-2005)
AUDI A6 [C5] (1997-2005)
AUDI A3 [8L] (1996-2003)
AUDI A3 [8P] (2003-2006) *1)
AUDI A4 [8D/B5] (1995-2000)
AUDI A4 [B6] (2000-2004) *1)
AUDI A4 [B7] (2004-2008) *1)
AUDI A8 (1995-2003)
AUDI TT [8N] (1998-2006)

SEAT

ŠKODA

VW

(příprava v automobilu 20pinový mini ISO konektor)

*1) - pouze pro automobily s OEM 1DIN autorádiem



POSTUP INSTALACE:

1. Demontujte stávající autorádio.
2. Připojte kabelový svazek s Mini ISO konektorem specifický pro vozidlo s příslušným konektorem do červené 20-ti pinové zásuvky Mini-ISO (bud' najdete žlutý 6-ti pinový konektor Mini-ISO nebo celou černou 20-ti pin. zástrčku).



3. Připojte volný modrý vodič pro ovládání k 12V výstupu pro ovládání zesilovače (Amp Remote Output) na instalované jednotce. Pro určení správného vodiče se podívejte se do instalacního návodu.
4. Připojte kabel s hnědým ISO konektorem pro reproduktory k výstupu instalované jednotky do zásuvky pro reproduktory.
5. Úroveň zesílení můžete upravit pomocí dvou ovladačů úrovně. Ujistěte se, že úroveň zesílení není příliš vysoká, jinak bude zvukový signál zkreslený.

