

NÁVOD K INSTALACI

Adaptér pro připojení neoriginální parkovací kamery
pro OEM jednotky RENAULT / DACIA / NISSAN / OPEL

Obj.číslo: 2 21 729



URČENÉ PRO AUTOMOBILY

DACIA Dokker (2012 - 2021)

DACIA Dokker Van (2012 >)

DACIA Duster I. (2010 - 2017)

DACIA Lodgy (2012 - 2022)

DACIA Logan II. (2012 - 2020)

DACIA Sandero II. (2012 - 2020)

DACIA Sandero Stepway (2012 - 2020)

Automobily s originálním systémem MEDIA Nav připojeným 24pinovým konektorem připojeným na zadní straně OEM AV jednotky.

Nelze použít pro automobily s OEM jednotkou R-Link1 nebo R-LINK2

RENAULT Captur (2013 - 2019)

RENAULT Trafic III. (2014 - 2022)

RENAULT Twingo II. (2007 - 2014)

FIAT Talento II. (2016 - 2022)

NISSAN NV300 (2014 - 2021)

OPEL Vivaro B (2014 - 2018)

FUNKCE:

Adaptér je určený pro připojení neoriginální zadní parkovací kamery pro automobily DACIA, RENAULT s OEM AV jednotkou MEDIA Nav připojeným 24pinovým konektorem na zadní straně.

- lze použít pouze pro kamery s NTSC video signálem
- výstup pro napájení kamery 6V
- obsahuje vodič pro připojení informace o zařazení zpátečky

Zařízení je určeno pro odbornou montáž. Doporučujeme instalaci svěřit autorizovanému servisu automobilů nebo odborné instalační dílně.

PŘED INSTALACÍ

Před instalací si přečtěte návod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Místo instalace musí být bez vlhkosti a mimo zdroje tepla. Ujistěte se, že máte správné nástroje které používáte během instalace, aby nedošlo k poškození vozidla nebo produktu.

Výrobce ani prodejce nenese žádnou odpovědnost za instalaci tohoto produktu.

POSTUP INSTALACE

1. Vypněte zapalování a vyjměte klíček ze spínací skříňě.
2. Demontujte hlavní jednotku vozidla podle pokynů výrobce a odpojte 24 pinový konektor
3. Zapojte konektor do odpovídajícího konektoru na zadní straně OEM AV jednotky.



KONEKTOR SE VSTUPEM PRO PARKOVACÍ KAMERU

4. Na šedý vodič připojte +12V po zařazení zpátečky (například z couvacích světel).
5. Pokud instalovaná kamera je napájena 6V připojte červený a černý vodič k napájení kamery. Červený vodič: +8V / Černý vodič kostra.

Poznámka:

Pokud instalujete 12V kameru, bude nutné připojit napájení kamery z jiného zdroje.

6. Do žlutého CINCH (RCA) konektoru samice připojte NTSC video signál z kamery.
7. Připojte 24kolíkový specifický konektor k zadní části hlavní jednotky. Připojte napájení a otestujte funkčnost zpětné kamery