

## POSTUP INSTALACE



- 9. Interiér automobilu s vestavěnou 2DIN neoriginální navigací.

## NÁVOD K INSTALACI PLASTOVÝ ADAPTÉR PRO INSTALACI 2DIN AUTORÁDIA NEBO NAVIGACE

Objednací číslo: 3 72 774-1D

Určené pro automobily:

CITROEN Jumpy (2016->)

CITROEN SpaceTourer (2016->)

PEUGEOT Expert [K0] (2016->)

PEUGEOT Traveller [K0] (2016->)

OPEL Vivaro [C (3/2019->)

OPEL Zafira Life (2/2019->)

TOYOTA Proace (2016->)

TOYOTA Proace Verso (2016->)

Určené pro instalaci 2DIN autorádia nebo navigace

## OBSAH BALENÍ



Obsah: balení:

1. 2DIN plastový adaptér

2. Levý kovový držák

3. Pravý kovový držák

4. Šrouby s plochou hlavou (4ks) + podložky (4ks)

5. Samořezné šrouby (4ks)

*Všecké instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik. Výrobce/prodejce neručí za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

## POSTUP INSTALACE

1. Interiér automobilu s originálnym autorádiom.



2. Demontujte plastový adaptér jak je vidět na obrázku.



3. Demontujte originální jednotku displeje, který je upevněn čtyřmi šrouby. Jejich umístění je vyznačeno na obrázku.



4. Vyšroubujte šrouby upevňující řídicí jednotku autorádia a vyjměte ji.



5. Odepněte plastový háček, který zajišťuje kabely, jak je znázorněno na obrázku

Vyjměte mřížky ventilace (6A) z originálního rámečku.

Do instalovaného rámečku upevněte samořeznými šrouby boční kovové úchyty dle obrázku (6B).



6.

7. Instalujte 2DIN jednotku a přichyťte ji k bočním kovovým držákům pomocí dodaných šroubů.

IPřipevněte originální mřížky ventilace.



8. Připojte všechny kabely k instalované jednotce. Vyzkoušejte všechny funkce. Upevněte rámeček s vestavěnou navigací do přístrojové desky.

