



Obj.číslo: 2 40 030 SFO015

Adaptér pro ovládání na volantu a připojení autorádia s ISO konektorem



Vhodné pro automobily:

**FORD Fiesta [CCN] (2013->)**

**FORD Transit Connect (9/2013->)**

**FORD Tourneo Connect (9/2013->)**

**FORD Transit Custom [FCC] (11/2012->)**

**FORD Tourneo Custom [FAC] (11/2012->)**

**FORD Transit [V363] (8/2013->)**

automobily s OEM autorádiem bez displeje na přístrojové desce

Hlavní funkce:

- Umožňuje připojení autorádia nebo navigace s ISO konektorem
- Zachovává ovládací prvky na volantu

[www.connects2.com](http://www.connects2.com)

Designed and  
Engineered  
in the UK. 

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez upozornění změnit v důsledku změn a/nebo vylepšení produktu/ů.

## O TOMTO PRODUKTU

---

2 40 030 SFO015

Analogové ovládací rozhraní na volantu pro vozidla Ford bez OEM odděleného displeje na přístrojové desce.

## BAREVNÉ ZNAČENÍ A FUNKCE VODIČŮ

---

Fialový	pravý zadní reproduktor +	Žlutý	trvalé napájení +12V
Fialovo/černý	pravý zadní reproduktor -	Černý	kostra
Zelený	levý zadní reproduktor +	Červený	napájení +12V po zapnutí zapalování
Zeleno-černý	levý zadní reproduktor -		
Šedý	pravý přední reproduktor +		
Šedo-černý	pravý přední reproduktor -		
Bílý	levý přední reproduktor +		
Bílo/černý	levý přední reproduktor -		

## PŘED INSTALACÍ

---

Před instalací si přečtěte návod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Místo instalace musí být bez vlhkosti a mimo zdroje tepla. Ujistěte se, že máte správné nástroje které používáte během instalace, aby nedošlo k poškození vozidla nebo produktu.

Výrobce Connects2 ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za instalaci tohoto produktu.

## TECHNICKÁ PODPORA

---

Společnost Connects2 Ltd. chce poskytnout rychlé a vhodné řešení jakýchkoli problémů, se kterými se během tinstalace tohoto produktu můžete setkat.

Chcete-li se spojit s naším specializovaným týmem technické podpory, vyplňte prosím tiket na [support.connects2.com](http://support.connects2.com) a poskytněte co nejvíce informací.

## NÁVOD K INSTALACI

1. Vyměňte a odpojte původní autorádio nebo navigaci.
2. Připojte 12pinový molex konektor propojovacího kabelu hlavní jednotky (součást dodávky samostatně) do modulu.



3. Připojte opačný konec propojovacího kabelu do příslušného konektoru na zadní straně instalovaného autorádia nebo navigace.  
Poznámka: Může se jednat o 3,5mm jack konektor nebo kabelový vstup v závislosti na typu nebo značce instalovaného přístroje.

Informace m se připojit naleznete v návodu k instalaci jednotky.

**Důležité: Tento krok je nutné dokončit před připojením napájení k modulu.**



4. Připojte 14-pinový molex konektor do jednotky



5. Připojte kabel ISO napájení/reproduktorů k zásuvce ISO svazku napájení/reproduktorů instalovaného autorádia nebo navigace.

Pro jednotky bez ISO konektoru, viz „Barevné kódy vodičů“ na str. 2.



## NÁVOD K INSTALACI

---

6. Připojte originální konektory v automobilu. Konektor samice na kabelovém svazku ke konektoru samec ve voyidlu.

Zkontrolujte správnou funkci instalované jednotky.

Lorem Ipsum

## FUNKCE OVLÁDÁNÍ VOLANTU

---

Tlačítko na volantu	Funkce
Hlasitost +	Hlasitost +
Hlasitost-	Hlasitost -
Šipka doprava	Stopa +
Šipka vlevo	Stopa -

Příklad konfigurace ovládání na volantu

(Skutečná konfigurace se může lišit v závislosti na modelu vozidla)