

POZNÁMKY K INSTALACI

NÁVOD K INSTALACI

Instalační sada pro montáž autorádia nebo navigace

Obj.číslo: 3 72 433 -1DIN autorádio s odkládací poličkou
3 72 433 D - 2DIN autorádio nebo navigace

Vhodné pro automobily:

HYUNDAI i10 I. [PA] (2008-2014)

OBSAH BALENÍ



Obsah balení:

1. Plastový adaptér
2. Boční plastové držáky (levý + pravý)
3. Příhrádka (pouze pro 3 72 433)

*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik.
Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

POSTUP INSTALACE



1. Hyundai i10 s OEM autorádiem



2. Opatrně odjistěte středový panel kolem OEM autorádia.



3. Demontujte středový panel kolem OEM autorádia.



4. Vyšroubujte 4 šrouby upevňující OEM autorádio.

Odpojte všechny konektory na zadní straně a vyjměte OEM autorádio



5. Upevněte instalovanou 2DIN jednotku k instalačnímu rámu. Připojte všechny požadované konektory a umístěte jednotku s montážním rámem do palubní desky. Upevněte pomocí originálních šroubů (viz šipky)



6. Demontujte spínač varovných světel z OEM autorádia a pomocí originálních šroubů jej připevněte do instalovaného čelního krycího panelu (viz šipky),



7. Vložte dodaný čelní s instalovaným spínačem varovných světel panel do OEM středového panelu.



8. Připojte konektor spínače varovných světel, Umístěte středový panel do přístrojové desky pro dokončení instalace.