

POZNÁMKY K INSTALACI

NÁVOD K INSTALACI

Instalační sada pro montáž autorádia nebo navigace

Obj.číslo: 3 72 451

Vhodné pro automobily:

HYUNDAI Santa Fe II. [CM] (2006-2008)

Poznámka:

Rozměr otvoru pro OEM autorádio v automobilu musí být: 190x104mm (ŠxV).

Pro OEM autorádia s rozměrem 200 x 104mm, použijte adaptér ,3 72 450

OBSAH BALENÍ



Obsah balení:

1. Levý boční držák
2. Právý boční držák
3. Čelní panel kolem autorádia
4. Šrouby pro upevnění instalované jednotky

Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik. Výrobce / prodejce nenes odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.

POSTUP INSTALACE



1. Hyundai Santa Fe - OEM přístrojová deska (bez instalovaného autorádia)



2. Demontujte krycí plastový panel kolem modulu klimatizace.
Uvolněte šrouby umístěné pod tímto panelem které upevňují středový panel..



3. Demontujte středový panel.



4. Připevněte instalovanou jednotku k bočním montážním držákům a čelnímu panelu.
a upevněte ji originálními šrouby.



5. Zasuňte instalovanou jednotku do přístrojové desky
Připojte všechny požadované konektory a umístěte jednotku s montážním rámem do palubní desky.
Upevněte pomocí originálních šroubů

Dokončete instalaci v obráceném postupu jak jste jednotlivé díly rozebírali.



Poznámka:

Rozměr otvoru pro OEM autorádio v automobilu musí být: 190x104mm (ŠxV).

Pro OEM autorádia s rozměrem 200 x 104mm, použijte adaptér ,3 72 450