



Obj.číslo: 2 40 030 SMT003

Adaptér pro ovládání na volantu  
a připojení autorádia s ISO konektorem



Vhodné pro automobily:

MITSUBISHI ASX (2010->)  
MITSUBISHI Lancer (2010-2017)  
MITSUBISHI L200 VI. (2015->)  
MITSUBISHI Outlander II. (2010-2012)  
MITSUBISHI Pajero (2013->)

MITSUBISHI Space Star (2013->)  
FIAT Fullback (2017->)  
PEUGEOT 4008 (6/2012->)  
CITROEN C4 Aircross (6/2012->)

Hlavní funkce:

- Zachovává ovládací prvky na volantu
- Umožňuje ovládání Hands Free sadytlačítka na volantu

[www.connects2.com](http://www.connects2.com)

Designed and  
Engineered  
in the UK. 

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez upozornění změnit v důsledku změn  
a/nebo vylepšení produktu/ů.

## O TOMTO PRODUKTU

---

### 240030 SMT003

Analogové ovládací rozhraní n volantu pro vozidla Mitsubishi, Citroen a Peugeot bez aktivního audio systému (oddělený zesilovač).

## BAREVNÉ ZNAČENÍ A FUNKCE VODIČŮ

---

Fialový	pravý zadní reproduktor +	Žlutý	trvalé napájení +12V
Fialovo/černý	pravý zadní reproduktor -	Černý	kostra
Zelený	levý zadní reproduktor +	Červený	napájení +12V
Zeleno-černý	levý zadní reproduktor -		po zapnutí zapalování
Šedý	pravý přední reproduktor +		
Šedo-černý	pravý přední reproduktor -		
Bílý	levý přední reproduktor +		
Bílo/černý	levý přední reproduktor -		

## PŘED INSTALACÍ

---

Před instalací si přečtěte návod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Místo instalace musí být bez vlhkosti a mimo zdroje tepla. Ujistěte se, že máte správné nástroje které používáte během instalace, aby nedošlo k poškození vozidla nebo produktu.

Výrobce Connects2 ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za instalaci tohoto produktu.

## TECHNICKÁ PODPORA

---

Společnost Connects2 Ltd. chce poskytnout rychlé a vhodné řešení jakýchkoli problémů, se kterými se během tinstalace tohoto produktu můžete setkat.

Chcete-li se spojit s naším specializovaným týmem technické podpory, vyplňte prosím tiket na [support.connects2.com](http://support.connects2.com) a poskytněte co nejvíce informací.

## NÁVOD K INSTALACI

1. Vyměňte a odpojte původní autorádio nebo navigaci.
2. Připojte 12pinový molex konektor propojovacího kabelu hlavní jednotky (součást dodávky samostatně) do modulu.



3. Připojte opačný konec propojovacího kabelu do příslušného konektoru na zadní straně instalovaného autorádia nebo navigace.  
Poznámka: Může se jednat o 3,5mm jack konektor nebo kabelový vstup v závislosti na typu nebo značce instalovaného přístroje.

Informace m se připojit naleznete v návodu k instalaci jednotky.

**Důležité: Tento krok je nutné dokončit před připojením napájení k modulu.**



4. Připojte 14-pinový molex konektor do jednotky



5. Připojte kabel ISO napájení/reproduktorů k zásuvce ISO svazku napájení/reproduktorů instalovaného autorádia nebo navigace.

Pro jednotky bez ISO konektoru, viz „Barevné kódy vodičů“ na str. 2.



## NÁVOD K INSTALACI

---

6. Připojte originální konektory v automobilu. Konektor samice na kabelovém svazku ke konektoru samec ve vozidlu.
7. Zkontrolujte správnou funkci instalované jednotky.

## FUNKCE OVLÁDÁNÍ VOLANTU

---

Příklad konfigurace ovládání na volantu  
(Skutečná konfigurace se může lišit v závislosti na modelu vozidla)

Tlačítko na volantu	Funkce
1. Volume +	Hlasitost +
2. Volume -	Hlasitost -
3. Seek / Track +	Ladění / Stopa +
4. Seek / Track -	Ladění / Stopa -
5. Mode	Přepínání zdroje
6. Pick Up	Příjem hovoru
7. Hang up	Ukončení hovoru

