

AM-FM / DAB-DAB+ zesilovač a rozbočovač signálu





SCHÉMA INSTALACE ROZBOČOVAČE 7562030



Instalační pokyny je třeba přísně dodržovat, aby se předešlo jakémukoli poškození zařízení nebo vozidla.
K připojení rozbočovače nikdy nepoužívejte trvalý zdroj napájení!