



## Nastavení DIP přepínačů

| DIP | ON ▽   | OFF ▲                                |
|-----|--|--------------------------------------|
| 1   | Volba typu vozu a velikosti obrazovky                      |                                      |
| 2   |  |                                      |
| 3   |  |                                      |
| 4   | Zobrazení parkovacích čidel nepovoleno                     | Zobrazení parkovacích čidel povoleno |
| 5   | Aktivní vodící linky nepovoleny                            | Aktivní vodící linky povoleny        |
| 6   |  |                                      |
| 7   | Obraz přední kamery se zobrazí na 10s po vyřazení zpátečky | Přední kamera nepovolena             |
| 8   |  |                                      |

| Typ vozu           | DIP |     |    |
|--------------------|-----|-----|----|
|                    | 1   | 2   | 3  |
| Jednotka MGU (ID7) | ON  | OFF | ON |

## Rychlé nastavení DIP přepínačů

| Funkce  | DIP      |          |          |          |       |
|---|----------|----------|----------|----------|-------|
|   | 4        | 5        | 6        | 7        | 8     |
| Dodatečně montovaná zadní kamera (CAN bus ovládání) | ON / OFF | ON / OFF | ON / OFF | ON / OFF | OFF ▲ |
| Dodatečně montovaná zadní kamera (Analog. ovládaná) | OFF ▲    | OFF ▲    | OFF ▲    | OFF ▲    | ON ▽  |
| Originální zadní kamera                             | ON / OFF | ON ▽     | ON / OFF | ON / OFF | ON ▽  |

**POZN:** Prosim odpojte a opět připojte napájecí napětí po změně nastavení DIP přepínačů.

### Přepnutí na video vstup 3

Stiskněte a podržte tlačítko "HOME" na iDrive ovladači na dobu 3s.

