

Nabíjecí stanice pro bezdrátové nabíjení

8 70 344-1 Výkon 10W

8 70 344-2 Výkon 15W

INBAY

WIRELESS CHARGING

Citroën Jumper (250) 2006-2022

Fiat Ducato (250) 06/2006-03/2021

Opel Movano C 2021>

Peugeot Boxer (250) 2006-2022

CZ

NÁVOD K INSTALACI

úroveň obtížnosti



nízká

vysoká

GB

INSTALLATION GUIDE

level of difficulty



low

high

Citroën Jumper (250) 10/2006 - 11/2011

Citroën Jumper (250) 11/2011 - 05/2014*

Citroën Jumper (250) 05/2014 - 2022

Citroën Relay (250) 2006-2022

Fiat Ducato (ZAF 250) 06/2006 - 06/2011

Fiat Ducato (ZAF 250) 06/2011 - 05/2014*

Fiat Ducato (ZAF 250) 05/2014 - 11/2021

Opel Movano Cargo C (Y) 10/2021>

Peugeot Boxer (Y) 02/2007 - 07/2011

Peugeot Boxer (Y) 07/2011 - 05/2014*

Peugeot Boxer (Y) 09/2014 - 2022

Vozidla bez 2-DIN OEM zařízení / vehicles without 2-DIN OEM head unit



Při instalaci je nutné dodržení všech postupů dle tohoto návodu.

Ujistěte se, že kabelové svazky jsou uspořádány tak, aby nebyla ohnuté nebo krimpované kvůli riziku poškození kabelů. Ujistěte se, že všechny konektory jsou správně zapojené. Vedle kabely mimo pohyblivé části a zajistěte, aby kabely nebyly zamotané, přiskřípnuté nebo jakkoli poškozené.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací nebo používáním.

Používejte specifikované příslušenství, abyste předešli selhání produktu. Technické změny vyhrazeny; nepřijímá se za to žádná odpovědnost.


Symbol „Qi“ je ochrannou známkou „Wireless Power Consortium“

An appropriate installation in observance of these operating instructions is necessary. Please make sure the wiring is arranged so it is not bended or crimped due to the risk of cable break. Make sure that all connections are correct. Route the cable away from moving parts, do not allow the cable to be entangled, pinched or damaged in any way.

We will not be liable for damage due to improper installation or utilization. Use the specified accessory parts to prevent product failure.


Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.

The “Qi” symbol is a trademark of the “Wireless Power Consortium”




Demontujte autorádio alebo kryt (závisí na vybavení vašeho vozidla)
Deinstall the radio or cover (depends on equipemnt of your vehicle)





2x TX25 
















DETEKCE NEZNÁMÉHO PŘEDMĚTU (FOD)




DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Nepokládejte prosím žádné jiné předměty, jako jsou mince, kreditní karty atd. na INBAY nabíjecí podložku. **Zvláště smarphony s instalovaným kruhovým držákem na zadní straně nelze použít!** Integrovaná funkce "Detekce neznámých objektů" (FOD) přeruší bezdrátové nabíjení z bezpečnostních důvodů.




IMPORTANT INFORMATION:

Please don't place any other objects such as coins, credit cards etc. onto the INBAY surface. **Especially smartphones with attached ring stand holder must not be used!** - otherwise the integrated Foreign Object Detection (FOD) will interrupt wireless charging for safety reasons.



POZOR! Po instalaci nesmí být na zásuvce +12V provozována žádná zařízení/spotřebiče s více než **5A / 60W**, jinak hrozí přepětí!

ATTENTION! After installation, devices/consumers with more than **5A / 60W** shall not be operated on the +12V socket. Otherwise a risk of overvoltage can occur!




8 70 344-1 10W

Napájecí napětí	12V (DC)	
Výstupní napětí	5V	9V
Výstupní proud	1.1A	1.2A
Výstupní výkon	5W	10W

8 70 344-2 15W

Napájecí napětí	12V (DC)		
Výstupní napětí	5V	9V	9V
Výstupní proud	1.1A	1.2A	1.6A
Výstupní výkon	5W	10W	15W



DŮLEŽITÉ! PO INSTALACI MUSÍ BÝT NÁVOD UMÍSTĚN DO PŘIHRÁDKY V PALUBNÍ DESCE VOZU ZÁKAZNÍKA.

IMPORTANT! AFTER INSTALLATION THE MANUAL HAS TO BE PLACED INTO THE DASH BOARD OF THE CUSTOMER'S CAR.

